


SERVICE NOTES

First Edition

Issued by RJA

IV	1031	VVLI	フト	ı

TABLE OF CONTENTS	目次	Page
GENERAL VIEW	概観図	1
SPECIFICATIONS	仕様	
PANEL LAYOUT	パネル配置図	3
EXPLODED VIEW	分解図	4
PARTS LIST	パーツリスト	5
KEYBOARD PARTS LIST	鍵盤パーツリスト	11
KEYBOARD DISASSEMBLY	鍵盤分解手順	12
IDENTIFYING THE VERSION NUMBER	バージョンナンバーの確認方法	15
USER DATA SAVE AND LOAD	ユーザーデータのセーブとロード	15
FACTORY PRESET	ファクトリープリセットの方法	16
VERSION UP THE FLASH ROM	フラッシュROMのバージョンUPの方法	16
HOW TO ENTER THE TEST MODE	テストモードへの入り方	17
TEST MODE	テストモード	17
HOW TO EXIT THE TEST MODE	テストモードからの抜け方	25
BLOCK DIAGRAM	ブロック図	26
CIRCUIT BOARD(MAIN)	基板図(MAIN)	27
CIRCUIT DIAGRAM(MAIN)	回路図(MAIN)	28
CIRCUIT BOARD(EXP)	基板図(EXP)	31
CIRCUIT DIAGRAM(EXP)	回路図(EXP)	32
CIRCUIT BOARD(SIDE PANEL,ENCODER)	基板図(SIDE PANEL,ENCODER)	33
CIRCUIT DIAGRAM(SIDE PANEL,ENCODER)	回路図(SIDE PANEL,ENCODER)	33
CIRCUIT BOARD(PS,TRANS)	基板図(PS,TRANS)	
CIRCUIT DIAGRAM(PS,TRANS)	回路図(PS,TRANS)	
CIRCUIT BOARD(SWITCH A)	基板図(SWITCH A)	35
CIRCUIT DIAGRAM(SWITCH A)	回路図(SWITCH A)	35
CIRCUIT BOARD(SWITCH B)	基板図(SWITCH B)	36
CIRCUIT DIAGRAM(SWITCH B)	回路図(SWITCH B)	36



Copyright © 1998 by ROLAND CORPORATION

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form without the written permission of ROLAND CORPORATION. 本書の一部、もくしは全部を無断で複写・転載することを禁じます。



SPECIFICATIONS/仕様

```
[Synthesizer Section / シンセサイザー部]
                   ------: 16(Part 10 is Rhythm Part.) / 16 (パート10はリズム・パート)
● Maximum Polyphony / 最大同時発音数 ......: 64 voices / 64音
● Effects / エフェクト
    Reverb / リバーブ .....: 1 set(8 types) / 1種類(8 タイプ)
Chorus / コーラス : 1 set / 1種類


● Preset Memory / プリセット・メモリー
を使ったパッチ/リズム・セットが記憶されています。
[Sequencer Section / シーケンサー部]
● Tracks / トラック
    * A maximum of 100 patterns can be created in a Pattern Track. / パターン・トラックには100個までのパターンを作成可能。
● Internal Memory / インターナル・メモリー
    Songs / ソング数 .....:1
    Note Capacity / 記憶音数 ...... : approx. 60,000 notes / 約60,000音
    Song Files / 記憶ソング・ファイル数 ......: max. 99 / 最大99
● Loadable File Types / ロードできるファイルの種類
    MRC Pro Songs / MRC Proのソング
    Standard MIDI Files(format 0) / スタンダードMIDIファイル(フォーマット 0)
    Standard MIDI Files(format 1)/ スタンダードMIDIファイル(フォーマット 1)
S-MRC Songs(from MC series sequencer) / S-MRCのソング(MCシリーズのシーケンサー)
Sound data files / サウンド・データファイル

● Formats Files Can Be Saved IN / セーブできるファイルの種類
MRC Pro Songs / MRC Proのソング
    Standard MIDI Files(format 0) / スタンダードMIDIファイル(フォーマット0)
Standard MIDI Files(format 1) / スタンダードMIDIファイル(フォーマット1)
Sound data files / サウンド・データファイル
● Maximum Simultaneous Output Notes / 最大同時出力音数 ......: 64 notes / 64音
● Tempo / テンポ
    quater note=10 to 250 / 4 分音符 = 10~250
quater note=5 to 500(with the Tempo Track) / 4 分音符 = 5~500(テンポ・トラック使用時)
[Others / その他]
● Connectors / 接続端子
    ectors / 接続端子

MIX Output Jacks(stereo) / ミックス・アウト・ジャック(ステレオ)
DIRECT Output jacks(stereo) / ダイレクト・アウト・ジャック(ステレオ)
Headphone jack(stereo) / ヘッドフォン・ジャック(ステレオ)
Hold Pedal jack / ペダル・ホールド・ジャック
Control Pedal jacks(1,2,3,4) / コントロールペダル・ジャック(1,2,3,4)

MIDI Connectors(IN, OUT, THRU) / MIDIコネクター(イン、アウト、スルー)
    Click Output jack / クリック・アウト・ジャック
● Power Consumption / 消費電力 ......: 20W(AC117V),20W(AC230V),20W(AC240V), 20W (AC100V)
● Accessories / 付属品
    Owner's Manual Set / 取扱説明書セット ......: English (PNo.71122801)
    : 240V SC-078-J02 ES206-75HMA (PNo.13499222)
    Euro Converter Prug(230VE version only) .....:(PNo.00905234)
    MI用保証書セット(100V version only) ......:(PNo.40232334)
● Options / 別売品
```

A PANEL LAYOUT/パネル配置図



^{*} Use MX2H(PNo.22495275) divide in two. MX2H(PNo.22495275) を 2 つに割って使用。

XP-60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

A EXPLODED VIEW/分解図

	, , ,		
No.	Part Name	Part No.	
B No.	PANEL	01457790	
2	SIDE PANEL R	21125545	
3	SIDE PANEL L	00678323	
	BOTTOM COVER	01457801	
(4)	EXP COVER 4H	00782045	
6	FOOT FF-018 BLK	12359139	
			$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	DISPLAY COVER	00907978	
8	FDD HOLDER L	22205905	
9	FDD HOLDER R	22205906	
10	PANEL HOLDER	00785534	$\begin{array}{c} N \\ \end{array}$
11)	DISPLAY HOLDER L	00907956	
12	DISPLAY HOLDER R	00907967	38 P 40 G
13	ENCODER HOLDER	00782067	
14)	IC HOLDER	00782734	
15	TRANS HOLDER	01457845	
G 16	KEYBOARD HOLDER	00782078	
17	KEYBOARD HOLDER B	01457812	
(18)	KEYBOARD HOLDER C	01457823	
19	LCD LCM32080YGV	15029559	
20	FDD JU-257A726P	01121945	
21	SK-861-L KEYBOARD ASSY	71122589	
22	PB-H0201 BENDER TURBOLESS	70564101	
23	EST206B 5A/125V	13149125	
24	INL-9 2.5A/250V 2P	23425743	46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 4
25	UP-880-J01 SJT2P 18/60	00125489	
26	22455703U0 UNIVERSAL	22455703U0	
27	POT DUST COVER L30 3H	00782690	
K ®	POT DUST COVER L30 4H	00907989	
29	D S-ESCT SX2H BLK L=30	22225371	19 (B) (C) (46) 38)
30	D R-KNOB L BLK	22485303	
31)	XP-50 PWB ENCORDER ASSY	70564045	
	XP-50 PWB VR BOARD ASSY	70564045	
33		70567067	
	XP-80 PWB SWITCH A ASSY		
34	XP-80 PWB SWITCH B ASSY	70567123	
35	XP-80 PWB PS BOARD ASSY	70567089	
36	XP-60 PWB EXP BASE ASSY	71126978	
	XP-60 PWB MAIN ASSY	71018956	(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c
90	XP-80 LEAF	01120545	
39	C-20/50 LEAF SPRING PANEL	22175316	$\begin{array}{c c} & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$
(40	XP-50 SHIELD SHEET A	00786989	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
41)	XP-80 SHIELD SHEET C	01019612	
42	XP-60 INSULATING SHEET	01565778	
_	PCB SPACER WLS-14-094V0	12189810	
P 43 44	CORD HOOK	22365714	
45	coating clip CS-7	40017378	for 117V (15)
46		40017378	for 117V (15)
Q 40	coating clip CS-4	4001/330	
	EWS		OF STATE OF
	Pan Taptight B with washer 3×8mm ZC	40011034	D 23
R B	Binding Taptight B 3×6mm ZC	40011054	
©		40011036	
•	Binding Taptight B 3×8mm BZC		
SE	Binding Taptight B 4×8mm BZC	40011123	
	Binding Taptight B 4×6mm ZC	40012290	(25)
F	VWH Taptight B 3×8mm ZC	40013690	
- G	Pan Taptight P 3×8mm ZC	40011189	
\oplus	Pan Taptight P 3×8mm BZC	40011201	
1	Binding Taptight S 3×6mm ZC	40012512	
(K)	Pinding Tentight S 2v12mm P7C	40015056	

Binding Taptight S 3×12mm BZC

NYLON RIVET NRP-355 BLACK

Double-Sems 3×6mm ZC (small washer)

Sems 3×8mm BZC

Double-Sems 3×6mm ZC

40015956

40011501

40013056

40017934

40016601

PARTS LIST/パーツリスト

SAFETY PRECAUTION:

The parts marked △ have safety-related characteristics.

Use only listed parts for

安全上の注意:

うにして下さい。

△が付いている部品は、安全 上特別な規格でつくられたも のです。 交換の際は、指定された部品 番号以外の部品は使わないよ CONSIDERATIONS ON PARTS ORDERING

 When ordering any parts listed in the parts list, please specify the following items in the order sheet.

 QTY
 PART NUMBER
 DESCRIPTION
 MODEL NUMBER

 Ex.
 10
 22575241
 Sharp key
 C-20/50

 15
 2247017300
 Knob (orange)
 DAC-15D

Failure to completely fill the above items with correct number and description will result in delayed or even undelivered replacement.

パーツ発注に関するお願い

 オーダーシートには、必ず下記の4項目は正確に記入して下さい。(例外は除く)

 必要数
 パーツナンバー
 品名
 使用機種

 例)
 10
 22575241
 Sharp key
 C-20/50

15 2247017300 Knob (orange) DAC-15D もし記入洩れ、誤記等が有る場合、必要部品が発送できなかったり、大幅な遅れの原因になりま

す。御協力をお願いします。

NOTE: The parts marked # are new (initial parts).

注 意: #印のついている部品は、新規部品です。

 $SBB \quad \rightarrow \quad SWITCH \ B \ ASSY$

CASING / ケース

01457801 BOTTOM COVER 00907978 DISPLAY COVER 00782045 EXP COVER 4H 22365714 CODE HOOK 12359139 FOOT FF-018 BLK # 01457790 PANEL 00678323 SIDE PANEL L

CHASSIS / シャーシ

21125545

22205905 FDD HOLDER L 22205906 FDD HOLDER R 00782067 ENCODER HOLDER 22043116 LED COVER 00907989 POT DUST COVER L30 4H POT DUST COVER L30 3H 00782690 00907956 DISPLAY HOLDER L 00907967 DISPLAY HOLDER R 00785534 PANEL HOLDER # 01457845 TRANS HOLDER 00782734 IC HOLDER BATTERY HOLDER CR2032BH 00238956 00782078 KEYBOARD HOLDER # 01457812 KEYBOARD HOLDER B # 01457823 KEYBOARD HOLDER C

SIDE PANEL R

KNOB,BUTTON / ツマミ、ポタン

D S-ESCT SX2H BLK L=30 22225371 22485303 D R-KNOB L BLK 22485295 D S-KNOB S BLK/LCG D S-KEYTOP MD4H BLK 22495272 D S-KEYTOP MX2H BLK 22495275 22495276 D S-KEYTOP MX3H BLK 22495277 D S-KEYTOP MD1H BLK 22495278 D S-KEYTOP MD2H BLK 22495279 D S-KEYTOP HD3H BLK D S-KEYTOP SX1H BLK 00900189

SWITCH / スイッチ

13169752 EVQ 213 05R TACT SW SW22-72 on SAB/SW1-21 on SBB

↑ 13149125 EST206B 5A/125V AC SWITCH

JACK / ジャック

13449283	HLJ7101-01-3010	MONO	JK1,2,4,5 on MB/ JK5 on EXB
13449284	HLJ7001-01-3010	STEREO	JK3,6 on MB/JK1-4 on EXB
13429274	DIN YKF51-5041	MIDI	JK6 on EXB

DISPLAY UNIT / 表示ユニット

15029559 LCM32080YGV LCD SHARP

BENDER UNIT / ベンダーユニット

70564101 PB-H0201 BENDER TURBOLESS

KEYBOARD UNIT / 鍵盤完成品

71122589 SK-861-L KEYBOARD ASSY

DISK DRIVE UNIT / ディスクドライブユニット

01121945 JU-257A726P

PWB ASSY / 基板完成品

#E 71018956 PWB MAIN ASSY

71126978 PWB EXP BASE ASSY

70567089 PWB PS BOARD ASSY

NOTE :PWB PS BOARD ASSY includes the TRANS BOARD

注意: PWB PS BOARD ASSY は TRANS BOARD を含みます。

70564045 VR SHEET TOTAL

NOTE: VR SHEET TOTAL includes the ENCODER BOARD 注音: VR SHEET TOTAL は ENCODER BOARD を含みます

注意 : VR SHEET TOTAL は ENCODER BOARD を含みます。 70567067 PWB SWITCH A ASSY

70567067 PWB SWITCH A ASSY 70567123 PWB SWITCH B ASSY

IC

IC				
	01457901	HD6437034AD75F	CPU	IC12 on MB
	00129278	SSC1080F0B	KEYSCAN	IC2 on MB
	00343823	M60205-0601FP	SH/GATE ARRAY	IC13 on MB
	01122412	TC551001CFL-70	SRAM	IC17 on MB
	00128890	HY6264ALJ-70TE2	SRAM	IC19 on MB
	00784301	LH64256BK-70	DRAM	IC14,15 on MB
	00897078	RA01-005	TONE GENERATOR	IC5 on MB
#	01561156	LHMN5KYW	WAVE ROM B	IC36 on MB
#	01561167	LHMN5KYY	WAVE ROM A	IC37 on MB
	01564056	TC5316200CFHA03	MASK ROM	IC10 on MB
	00232567	PCM69AU-1/T2	DAC	IC39,41 on MB
	00901878	UPD72070	FDC	IC48 on MB
	15199944	SDE1334FOB	LCD CONTROLER	IC18 on MB
	15249111	TC7WU04F(TE12L)		IC4 on MB
	15259864T0	YC74HC4052AF(EL)		IC47 on MB
	15259884	TC7S08F(TE85L)		IC52 on MB
	15259885	TC7S32F(TE85L)		IC50 on MB
	15249112	TC7W32F(TE12L)		IC53 on MB
	15249121	TC7W04F(TE12L)		IC49 on MB
	00127490	TC7W08F(TE12L)		IC46 on MB
	00232634	TC7W74F(TE12L)		IC20 on MB
	15259740T0	TC74HC139AF(EL)		IC34 on MB
	15259778T0	TTC74HC245AF(EL)		IC30-33 on MB
	15249119	TC74HCT245AF(EL)		IC38 on MB
	15259809T0	TC74HC393F(EL)		IC51 on MB
	15259708T0	TC74HC08AF (EL)		IC25 on MB
	00231890	TC74VHC08F-EL	CMOS	IC35 on MB
	15289106	M5238AFP-600C	OP AMP	IC6,40,44 on MB
	15189261	M5218AFP-600E	OP AMP	IC26 on MB
	15289105	UPC4570G2-T2	BP OP AMP	IC9,23,27,28 on MB
	15289109	M5216FP-600D	BP OP AMP	IC16 on MB
	15289117	NJM5532MD	BP OP AMP	IC42,43 on MB
	15199937	M51953BFP-600C		IC8 on MB
	15289402	TA78L05F(TE12L)	RGL+5V	IC29.45 on MB

<u>^</u> 15199230	PQ05RF21	RGL+5V	IC3 on PB
<u>↑</u> 01129078	AN7715F	REG+15V	IC2 on MB
15199134	AN7915F	REG-15V	IC1 on PB
15169305H0	HD74LS08P		IC4 on EXB
15169539	TC74HC139P		IC3,5 on EXB
15189189	UPC4570HA	OP AMP	IC1,2 on EXB
15229706S0	PC910X	PHOTO COUPLER	IC6 on EXB
15169550T0	TC74HC138P		IC1,4 on SBB
15169556T0	TC74HC574P		IC2 on SBB
01340045	TC7SH32FU		IC1001 on MB
RANSISTOR /	トランジスタ		
15309101	2SA1037KR T146	SOP	Q1 on MB
15309103	2SA1202Y-TE12L	SOP	Q10 on MB
15319101	2SC2412KR-T146	SOP	Q4,5,6,100 on MB
15319102	2SC2882-Y-TE12L	SOP	Q9 on MB
15319105	2SC3326A-TE85L	SOP	Q2,3,11-14 on MB
15329104	2SK368GR-TE85L	SOP FET	Q21-24 on MB
15329503	DTA124EK-T146	SOP DIGITAL	Q20,101 on MB
00679312	RN1402-TE85L	SOP DIGITAL	Q7 on MB
15329516	DTC114EK-T146	SOP DIGITAL	Q102 on MB
15129156	2SC2603-T11E	DIP	Q17,18 on MB
15119144	2SA1048GR-TPE4	DIP	Q9,11-14 on SBB
15119170	RN2226-TPE4	DIP DIGITAL	Q1-6 on EXB
00909234	RN2224-TPE4	DIP DIGITAL	Q7,8 on EXB
00785945	RN1224-TPE4	DIP DIGITAL	Q9-16 on EXB
15129184	RN1207-TPE4	DIP DIGITAL	Q15-18 on SBB
15129215	RN2207-TPE4	DIGITAL	Q10 on SBB
DIODE / ダイオ-	- ド		
15019126	1SS133 T-77	SWITCHING	
<u>↑</u> 15019245	1B4B41 1A/100V	BRIDGE	D5 on PB
<u>15039166</u>	S2VB20	BRIDGE	D4 on PB
DIODE ARRAY	<i>゚</i> ダイオードアレイ		
15339105	DAN202K T146	CHIP	DA6, 9, 10 on MB
15339108	DA204K T146	CHIP	DA1-5,7,8 on MB
.ED / 発光 ダ イス	†− ⊧		
00782478	LNJ801LPDJA	LED RED	LED22,24-44 on SAB LED1-21 on SBB
01010856	LN301MPUJA	LED GREEN	LED23 on SAB
15029342	GL3ED8	EED GREEK	EED 23 ON SI ID
		LED 2 COLORS	LED45 on SAB
) ESISTOD / 折‡		LED 2 COLORS	LED45 on SAB
	π̀		
15409107	ሺ MCR50JZH102	1/2W	R104,105 on MB
15409107 15399711	成 MCR50JZH102 MCR25JZH221	1/2W 1/4W	R104,105 on MB R49,50,167 on MB
15409107 15399711 15399730	成 MCR50JZH102 MCR25JZH221 MCR25JZH330	1/2W 1/4W 1/4W	R104,105 on MB R49,50,167 on MB R600 on MB
15409107 15399711 15399730 01010367	MCR50JZH102 MCR25JZH221 MCR25JZH330 MCR25JZH472	1/2W 1/4W 1/4W 1/4W	R104,105 on MB R49,50,167 on MB R600 on MB R403 on MB
15409107 15399711 15399730	成 MCR50JZH102 MCR25JZH221 MCR25JZH330	1/2W 1/4W 1/4W	R104,105 on MB R49,50,167 on MB R600 on MB R403 on MB L3,4,8,15-19,27-31,44,45,57,59,60,
15399711 15399730 01010367 15399301 RESISTOR ARR	MCR50JZH102 MCR25JZH221 MCR25JZH330 MCR25JZH472 RPC10T 0R0 AY / 抵抗アレイ	1/2W 1/4W 1/4W 1/4W 0 Ohm	R104,105 on MB R49,50,167 on MB R600 on MB R403 on MB L3,4,8,15-19,27-31,44,45,57,59,60, R77,78,287-291,294,297,400,C800,R1001-1003 on MB
15409107 15399711 15399730 01010367 15399301 RESISTOR ARR 00781412	が MCR50JZH102 MCR25JZH221 MCR25JZH330 MCR25JZH472 RPC10T 0R0 AY / 抵抗アレイ CN2B4TE100J 10×4	1/2W 1/4W 1/4W 1/4W 0 Ohm	R104,105 on MB R49,50,167 on MB R600 on MB R403 on MB L3,4,8,15-19,27-31,44,45,57,59,60, R77,78,287-291,294,297,400,C800,R1001-1003 on MB RA8,9,29-32,37-45 on MB
15409107 15399711 15399730 01010367 15399301 RESISTOR ARR 00781412 15399932	が MCR50JZH102 MCR25JZH221 MCR25JZH330 MCR25JZH472 RPC10T 0R0 AY / 抵抗アレイ CN2B4TE100J 10×4 MNR34J5AJ101	1/2W 1/4W 1/4W 1/4W 0 Ohm	R104,105 on MB R49,50,167 on MB R600 on MB R403 on MB L3,4,8,15-19,27-31,44,45,57,59,60, R77,78,287-291,294,297,400,C800,R1001-1003 on MB RA8,9,29-32,37-45 on MB RA10,12-21,33,34 on MB
15409107 15399711 15399730 01010367 15399301 ESISTOR ARR 00781412 15399932 15399936	MCR50JZH102 MCR25JZH221 MCR25JZH330 MCR25JZH472 RPC10T 0R0 AY / 抵抗アレイ CN2B4TE100J 10×4 MNR34J5AJ101 MNR34J5AJ102	1/2W 1/4W 1/4W 1/4W 0 Ohm	R104,105 on MB R49,50,167 on MB R600 on MB R403 on MB L3,4,8,15-19,27-31,44,45,57,59,60, R77,78,287-291,294,297,400,C800,R1001-1003 on ME RA8,9,29-32,37-45 on MB RA10,12-21,33,34 on MB RA50 on MB
15409107 15399711 15399730 01010367 15399301 ESISTOR ARR 00781412 15399932 15399936 15399917	が MCR50JZH102 MCR25JZH221 MCR25JZH330 MCR25JZH472 RPC10T 0R0 AY / 抵抗アレイ CN2B4TE100J 10×4 MNR34J5AJ101	1/2W 1/4W 1/4W 1/4W 0 Ohm CHIP CHIP CHIP CHIP	R104,105 on MB R49,50,167 on MB R600 on MB R403 on MB L3,4,8,15-19,27-31,44,45,57,59,60, R77,78,287-291,294,297,400,C800,R1001-1003 on ME RA8,9,29-32,37-45 on MB RA10,12-21,33,34 on MB
15409107 15399711 15399730 01010367 15399301 ESISTOR ARR 00781412 15399932 15399936 15399917 15399931	MCR50JZH102 MCR25JZH221 MCR25JZH330 MCR25JZH472 RPC10T 0R0 AY / 抵抗アレイ CN2B4TE100J 10×4 MNR34J5AJ101 MNR34J5AJ102	1/2W 1/4W 1/4W 1/4W 0 Ohm CHIP CHIP CHIP CHIP CHIP CHIP	R104,105 on MB R49,50,167 on MB R600 on MB R403 on MB L3,4,8,15-19,27-31,44,45,57,59,60, R77,78,287-291,294,297,400,C800,R1001-1003 on ME RA8,9,29-32,37-45 on MB RA10,12-21,33,34 on MB RA50 on MB RA5,11,28,36,49,51 on MB RA6,7,23-25 on MB
15409107 15399711 15399730 01010367 15399301 ESISTOR ARR 00781412 15399932 15399936 15399917	MCR50JZH102 MCR25JZH221 MCR25JZH330 MCR25JZH472 RPC10T 0R0 AY / 抵抗アレイ CN2B4TE100J 10×4 MNR34J5AJ101 MNR34J5AJ102 MNR3415AJ103	1/2W 1/4W 1/4W 1/4W 0 Ohm CHIP CHIP CHIP CHIP CHIP CHIP CHIP CHI	R104,105 on MB R49,50,167 on MB R600 on MB R403 on MB L3,4,8,15-19,27-31,44,45,57,59,60, R77,78,287-291,294,297,400,C800,R1001-1003 on MB RA8,9,29-32,37-45 on MB RA10,12-21,33,34 on MB RA50 on MB RA5,11,28,36,49,51 on MB
15409107 15399711 15399730 01010367 15399301 ESISTOR ARR 00781412 15399932 15399936 15399917 15399931	MCR50JZH102 MCR25JZH221 MCR25JZH330 MCR25JZH472 RPC10T 0R0 AY / 抵抗アレイ CN2B4TE100J 10×4 MNR34J5AJ101 MNR34J5AJ102 MNR34J5AJ103 MNR34J5AJ221	1/2W 1/4W 1/4W 1/4W 0 Ohm CHIP CHIP CHIP CHIP CHIP CHIP	R104,105 on MB R49,50,167 on MB R600 on MB R403 on MB L3,4,8,15-19,27-31,44,45,57,59,60, R77,78,287-291,294,297,400,C800,R1001-1003 on MB RA8,9,29-32,37-45 on MB RA10,12-21,33,34 on MB RA50 on MB RA5,11,28,36,49,51 on MB RA6,7,23-25 on MB
15409107 15399711 15399730 01010367 15399301 ESISTOR ARR 00781412 15399932 15399936 15399917 15399931 00126490 15399965 15399968	MCR50JZH102 MCR25JZH221 MCR25JZH330 MCR25JZH472 RPC10T 0R0 AY / 抵抗アレイ CN2B4TE100J 10×4 MNR34J5AJ101 MNR34J5AJ102 MNR34J5AJ103 MNR34J5AJ221 MNR34J5AJ470	1/2W 1/4W 1/4W 1/4W 0 Ohm CHIP CHIP CHIP CHIP CHIP CHIP CHIP CHI	R104,105 on MB R49,50,167 on MB R600 on MB R403 on MB L3,4,8,15-19,27-31,44,45,57,59,60, R77,78,287-291,294,297,400,C800,R1001-1003 on MB RA8,9,29-32,37-45 on MB RA10,12-21,33,34 on MB RA50 on MB RA5,11,28,36,49,51 on MB RA6,7,23-25 on MB RA46 on MB
15409107 15399711 15399730 01010367 15399301 RESISTOR ARR 00781412 15399932 15399936 15399917 15399931 00126490 15399965	放 MCR50JZH102 MCR25JZH221 MCR25JZH330 MCR25JZH472 RPC10T 0R0 AY / 抵抗アレイ CN2B4TE100J 10×4 MNR34J5AJ101 MNR34J5AJ102 MNR34J5AJ103 MNR34J5AJ221 MNR34J5AJ221 MNR34J5AJ470 RCE9A103JAG7A	1/2W 1/4W 1/4W 1/4W 0 Ohm CHIP CHIP CHIP CHIP CHIP CHIP CHIP CHI	R104,105 on MB R49,50,167 on MB R600 on MB R403 on MB L3,4,8,15-19,27-31,44,45,57,59,60, R77,78,287-291,294,297,400,C800,R1001-1003 on MB RA8,9,29-32,37-45 on MB RA10,12-21,33,34 on MB RA50 on MB RA5,11,28,36,49,51 on MB RA6,7,23-25 on MB RA46 on MB RA13,4,26,27,47,48 on MB

	EVUE20E20B54	ROTARY VR	VR1 on MB
13339484	RS30111	SLIDE VR10KB	VR1-4 on SBB, VR2,3 on VB
00786290	RS30112AA	SLIDE VR10KBX2	VR1 on VB
RYSTAL / 発拮	長子		
00894023	MA-406 20.000MHZ TE24	CRYSTAL	X2 on MB
00891801	MA406 24.000MHZ TE24	CRYSTAL	X3 on MB
00901912	MA-406 24.576MHZ TE24	CRYSTAL	X1 on MB
ICODER / エ	ンコーダ		
00783523	EVQ-WQ5F1524B	ROTARY ENCODER	EN1 on VB
APACITOR /	コンデンサ		
15369142S0	16CV10BS	CHIP CHEMICAL 10/16	C37,40-42,44,102,103,145-148,176178,181,182, 186-190,193,194,204,214,215,217 on MB
15369151S0	16CV10BS	CHIP CHEMICAL	C89,90 on MB
15369145S0	16CV100BS	CHIP CHEMICAL	C132,133 on MB
01010389	16VC220BS	CHIP CHEMICAL	C117,140,141 on MB
15169210S0	50CV1BS	CHIP CHEMICAL	C97,118 on MB
15369212S0	50CV2R2BS	CHIP CHEMICAL	C224 on MB
15169183S0	35CV4R7BS	CHIP CHEMICAL	C43 on MB
15369105S0	6.3VC100BS	CHIP CHEMICAL	C119.130.138.139.223 on MB
15369103S0	6.3VC47BS	CHIP CHEMICAL	C38,39,159,185,201,244 on MB
01014478	ECEV1HA0R1SR	CHEMICAL	C137 on MB
15369164S0	25CV22BS CHIP	CHEMICAL	C700 on MB
01010867	ECHU1H151JB5	CHIP POLYEST	C196,205,206,22-222,227,228 on MB
13519637M0		CERAMIC	C14,15 on PB
13519452	DD306-959-F104Z25	CERAMIC	C1,2,5,8,9,11,13-15,18-20,23,25,26,31,42 on EX C8,10 on PB
13529132	RPE132-901F104Z50	MTL.LAY.CERA	C1,9,11,12,17 on PB, C2 on VB, C1-5,7-10 on S
<u>13669509</u>	25MV6800HC	CHEMICAL	C3 on PB
13669408	16MV10000HC	CHEMICAL	C4,5 on PB
	6.3MV2200HC	CHEMICAL	C2 on PB
1\ 00677767		CHEMICHE	62 Oli 1 B
<u>↑</u> 00677767		CHEMICAL	C13 on PR
<u>N</u> 13639175J0	SME25VB2200	CHEMICAL	C1 on VP
13639175J0 13669279S0	SME25VB2200 16MV10UW+T	CHEMICAL	C1 on VB
13639175J0 13669279S0 13639699S0	SME25VB2200 16MV10UW+T 6.3MV100UW+T	CHEMICAL CHEMICAL LOW	C1 on VB C6,16 on EXB
13639175J0 13669279S0	SME25VB2200 16MV10UW+T	CHEMICAL	C1 on VB
13639175J0 13669279S0 13639699S0 13639678S0 13669280S0	SME25VB2200 16MV10UW+T 6.3MV100UW+T 16MV10SWB+T 16MV47UW+T	CHEMICAL CHEMICAL LOW CHEMICAL	C1 on VB C6,16 on EXB C6,11 on SBB
13639175J0 13669279S0 13639699S0 13639678S0 13669280S0	SME25VB2200 16MV10UW+T 6.3MV100UW+T 16MV10SWB+T	CHEMICAL CHEMICAL LOW CHEMICAL	C1 on VB C6,16 on EXB C6,11 on SBB
13639175J0 13669279S0 13639699S0 13639678S0 13669280S0 APASITOR AI	SME25VB2200 16MV10UW+T 6.3MV100UW+T 16MV10SWB+T 16MV47UW+T RRAY / コンデンサアレイ CGSD8×101MSIP	CHEMICAL CHEMICAL LOW CHEMICAL	C1 on VB C6,16 on EXB C6,11 on SBB C22 on EXB
13639175J0 13669279S0 13639699S0 13639678S0 13669280S0 APASITOR AI	SME25VB2200 16MV10UW+T 6.3MV100UW+T 16MV10SWB+T 16MV47UW+T	CHEMICAL CHEMICAL LOW CHEMICAL	C1 on VB C6,16 on EXB C6,11 on SBB C22 on EXB
13639175J0 13669279S0 13639699S0 13639678S0 13669280S0 APASITOR AI 00340301 LTER,BEADS	SME25VB2200 16MV10UW+T 6.3MV100UW+T 16MV10SWB+T 16MV47UW+T RRAY / コンデンサアレイ CGSD8×101MSIP	CHEMICAL CHEMICAL LOW CHEMICAL CHEMICAL LOW	C1 on VB C6,16 on EXB C6,11 on SBB C22 on EXB CA1,2 on MB L4,5,9,11-14,21,22,24,26,32-35,41-43,46,47 on
13639175J0 13669279S0 13639699S0 13639678S0 13669280S0 APASITOR AI 00340301 LTER,BEADS 00907856	SME25VB2200 16MV10UW+T 6.3MV100UW+T 16MV10SWB+T 16MV47UW+T RRAY / コンデンサアレイ CGSD8×101MSIP S / フィルタ、ピーズ BLM21A601SPT	CHEMICAL CHEMICAL LOW CHEMICAL CHEMICAL LOW	C1 on VB C6,16 on EXB C6,11 on SBB C22 on EXB CA1,2 on MB
13639175J0 13669279S0 13639699S0 13639678S0 13669280S0 APASITOR AI 00340301 LTER,BEADS 00907856 00891689	SME25VB2200 16MV10UW+T 6.3MV100UW+T 16MV10SWB+T 16MV47UW+T RRAY / コンデンサアレイ CGSD8×101MSIP S / フィルタ、ピーズ BLM21A601SPT SBT-0260TF SNT-D30TF	CHEMICAL CHEMICAL LOW CHEMICAL CHEMICAL LOW FERRITE BEAD EMI FILTER	C1 on VB C6,16 on EXB C6,11 on SBB C22 on EXB CA1,2 on MB L4,5,9,11-14,21,22,24,26,32-35,41-43,46,47 on L20,58 on MB, L11-19, 21,22,24-26,28,32 on E
13639175J0 13669279S0 13639699S0 13639678S0 13669280S0 APASITOR AI 00340301 LTER,BEADS 00907856 00891689 00233267	SME25VB2200 16MV10UW+T 6.3MV100UW+T 16MV10SWB+T 16MV47UW+T RRAY / コンデンサアレイ CGSD8×101MSIP S / フィルタ、ピーズ BLM21A601SPT SBT-0260TF SNT-D30TF	CHEMICAL CHEMICAL LOW CHEMICAL CHEMICAL LOW FERRITE BEAD EMI FILTER	C1 on VB C6,16 on EXB C6,11 on SBB C22 on EXB CA1,2 on MB L4,5,9,11-14,21,22,24,26,32-35,41-43,46,47 on L20,58 on MB, L11-19, 21,22,24-26,28,32 on E
13639175J0 13669279S0 1363969S0 13639678S0 13669280S0 APASITOR AI 00340301 LTER,BEADS 00907856 00891689 00233267 DNNECTOR / 13379151	SME25VB2200 16MV10UW+T 6.3MV100UW+T 16MV10SWB+T 16MV47UW+T RRAY / コンデンサアレイ CGSD8×101MSIP S / フィルタ、ビーズ BLM21A601SPT SBT-0260TF SNT-D30TF	CHEMICAL CHEMICAL LOW CHEMICAL CHEMICAL LOW FERRITE BEAD EMI FILTER EMI FILTER FCC	C1 on VB C6,16 on EXB C6,11 on SBB C22 on EXB CA1,2 on MB L4,5,9,11-14,21,22,24,26,32-35,41-43,46,47 on L20,58 on MB, L11-19, 21,22,24-26,28,32 on E L10,23 on MB
13639175J0 13669279S0 1363969S0 13639678S0 13669280S0 APASITOR AI 00340301 LTER,BEADS 00907856 00891689 00233267 DNNECTOR / 13379151 13379152	SME25VB2200 16MV10UW+T 6.3MV100UW+T 16MV10SWB+T 16MV47UW+T RRAY / コンデンサアレイ CGSD8×101MSIP S / フィルタ、ビーズ BLM21A601SPT SBT-0260TF SNT-D30TF / コネクタ IL-FPC-14ST-N IL-FPC-16ST-N	CHEMICAL CHEMICAL LOW CHEMICAL CHEMICAL LOW FERRITE BEAD EMI FILTER EMI FILTER FCC FCC	C1 on VB C6,16 on EXB C6,11 on SBB C22 on EXB CA1,2 on MB L4,5,9,11-14,21,22,24,26,32-35,41-43,46,47 on L20,58 on MB, L11-19, 21,22,24-26,28,32 on E L10,23 on MB CN9 on MB CN8 on MB
13639175J0 13669279S0 1363969S0 13639678S0 13669280S0 APASITOR AI 00340301 LTER,BEADS 00907856 00891689 00233267 DNNECTOR / 13379151 13379152 13379153	SME25VB2200 16MV10UW+T 6.3MV100UW+T 16MV10SWB+T 16MV47UW+T RRAY / コンデンサアレイ CGSD8×101MSIP S / フィルタ、ビーズ BLM21A601SPT SBT-0260TF SNT-D30TF / コネクタ IL-FPC-14ST-N IL-FPC-16ST-N IL FPC-18ST-N	CHEMICAL CHEMICAL LOW CHEMICAL CHEMICAL LOW FERRITE BEAD EMI FILTER EMI FILTER FCC FCC FCC FCC	C1 on VB C6,16 on EXB C6,11 on SBB C22 on EXB CA1,2 on MB L4,5,9,11-14,21,22,24,26,32-35,41-43,46,47 on L20,58 on MB, L11-19, 21,22,24-26,28,32 on E L10,23 on MB CN9 on MB CN9 on MB CN8 on MB CN13 on MB
13639175J0 13669279S0 1363969S0 13639678S0 13669280S0 APASITOR AI 00340301 LTER,BEADS 00907856 00891689 00233267 DNNECTOR / 13379151 13379152 13379153 00780990	SME25VB2200 16MV10UW+T 6.3MV100UW+T 16MV10SWB+T 16MV47UW+T RRAY / コンデンサアレイ CGSD8×101MSIP S / フィルタ、ピーズ BLM21A601SPT SBT-0260TF SNT-D30TF / コネクタ IL-FPC-14ST-N IL-FPC-16ST-N IL FPC-18ST-N 52045-3510	CHEMICAL CHEMICAL LOW CHEMICAL CHEMICAL LOW FERRITE BEAD EMI FILTER EMI FILTER FCC FCC FCC FCC FCC FCC	C1 on VB C6,16 on EXB C6,11 on SBB C22 on EXB CA1,2 on MB L4,5,9,11-14,21,22,24,26,32-35,41-43,46,47 on L20,58 on MB, L11-19, 21,22,24-26,28,32 on E L10,23 on MB CN9 on MB CN8 on MB CN13 on MB CN13 on MB CN15 on MB, CN10 on EXB
13639175J0 13669279S0 1363969S0 13639678S0 13669280S0 APASITOR AI 00340301 LTER,BEADS 00907856 00891689 00233267 DNNECTOR / 13379151 13379152 13379153 00780990 13369877	SME25VB2200 16MV10UW+T 6.3MV100UW+T 16MV10SWB+T 16MV47UW+T RRAY / コンデンサアレイ CGSD8×101MSIP S / フィルタ、ピーズ BLM21A601SPT SBT-0260TF SNT-D30TF / コネクタ IL-FPC-14ST-N IL-FPC-16ST-N IL FPC-18ST-N 52045-3510 PS-34PE-D4T1-B1-K	CHEMICAL CHEMICAL LOW CHEMICAL CHEMICAL LOW FERRITE BEAD EMI FILTER EMI FILTER FCC FCC FCC FCC FCC PIN HEADER	C1 on VB C6,16 on EXB C6,11 on SBB C22 on EXB CA1,2 on MB L4,5,9,11-14,21,22,24,26,32-35,41-43,46,47 on L20,58 on MB, L11-19, 21,22,24-26,28,32 on E L10,23 on MB CN9 on MB CN8 on MB CN13 on MB CN13 on MB CN15 on MB, CN10 on EXB CN1 on MB
13639175J0 13669279S0 1363969S0 13639678S0 13669280S0 APASITOR AI 00340301 LTER,BEADS 00907856 00891689 00233267 DNNECTOR / 13379151 13379152 13379153 00780990 13369877 13429833	SME25VB2200 16MV10UW+T 6.3MV100UW+T 16MV10SWB+T 16MV47UW+T RRAY / コンデンサアレイ CGSD8×101MSIP S / フィルタ、ピーズ BLM21A601SPT SBT-0260TF SNT-D30TF / コネクタ IL-FPC-14ST-N IL-FPC-18ST-N 52045-3510 PS-34PE-D4T1-B1-K 52411-0402	CHEMICAL CHEMICAL LOW CHEMICAL CHEMICAL LOW FERRITE BEAD EMI FILTER EMI FILTER FCC FCC FCC FCC FCC PIN HEADER PIN HEADER	C1 on VB C6,16 on EXB C6,11 on SBB C22 on EXB CA1,2 on MB L4,5,9,11-14,21,22,24,26,32-35,41-43,46,47 on L20,58 on MB, L11-19, 21,22,24-26,28,32 on E L10,23 on MB CN9 on MB CN8 on MB CN13 on MB CN15 on MB, CN10 on EXB CN1 on MB CN2 on MB
13639175J0 13669279S0 1363969S0 13639678S0 13669280S0 APASITOR AI 00340301 LTER,BEADS 00907856 00891689 00233267 DNNECTOR / 13379151 13379152 13379153 00780990 13369877 13429833 13369599	SME25VB2200 16MV10UW+T 6.3MV100UW+T 16MV10SWB+T 16MV47UW+T RRAY / コンデンサアレイ CGSD8×101MSIP S / フィルタ、ピーズ BLM21A601SPT SBT-0260TF SNT-D30TF / コネクタ IL-FPC-14ST-N IL-FPC-16ST-N IL FPC-18ST-N 52045-3510 PS-34PE-D4T1-B1-K 52411-0402 52147-0410	CHEMICAL CHEMICAL LOW CHEMICAL CHEMICAL LOW FERRITE BEAD EMI FILTER EMI FILTER FCC FCC FCC FCC PIN HEADER PIN HEADER WIRE TRAP	C1 on VB C6,16 on EXB C6,11 on SBB C22 on EXB CA1,2 on MB L4,5,9,11-14,21,22,24,26,32-35,41-43,46,47 on L20,58 on MB, L11-19, 21,22,24-26,28,32 on E L10,23 on MB CN9 on MB CN8 on MB CN13 on MB CN15 on MB, CN10 on EXB CN1 on MB CN2 on MB CN2 on MB CN2 on MB
13639175J0 13669279S0 1363969S0 13639678S0 13669280S0 APASITOR AI 00340301 TER,BEADS 00907856 00891689 00233267 DNNECTOR / 13379151 13379152 13379153 00780990 13369877 13429833 13369599 13369601	SME25VB2200 16MV10UW+T 6.3MV100UW+T 16MV10SWB+T 16MV47UW+T RRAY / コンデンサアレイ CGSD8×101MSIP S / フィルタ、ピーズ BLM21A601SPT SBT-0260TF SNT-D30TF / コネクタ IL-FPC-14ST-N IL-FPC-18ST-N 52045-3510 PS-34PE-D4T1-B1-K 52411-0402 52147-0410 52147-0610	CHEMICAL CHEMICAL LOW CHEMICAL CHEMICAL LOW FERRITE BEAD EMI FILTER EMI FILTER FCC FCC FCC FCC PIN HEADER PIN HEADER WIRE TRAP WIRE TRAP	C1 on VB C6,16 on EXB C6,11 on SBB C22 on EXB CA1,2 on MB L4,5,9,11-14,21,22,24,26,32-35,41-43,46,47 on L20,58 on MB, L11-19, 21,22,24-26,28,32 on E L10,23 on MB CN9 on MB CN8 on MB CN13 on MB CN15 on MB, CN10 on EXB CN1 on MB CN2 on MB CN2 on MB CN2 on MB CN3 on MB CN10 on MB CN2 on MB CN10 on MB CN2 on MB CN10 on MB
13639175J0 13669279S0 1363969S0 13639678S0 13669280S0 APASITOR AI 00340301 LTER,BEADS 00907856 00891689 00233267 DNNECTOR / 13379151 13379152 13379153 00780990 13369877 13429833 13369599	SME25VB2200 16MV10UW+T 6.3MV100UW+T 16MV10SWB+T 16MV47UW+T RRAY / コンデンサアレイ CGSD8×101MSIP S / フィルタ、ピーズ BLM21A601SPT SBT-0260TF SNT-D30TF / コネクタ IL-FPC-14ST-N IL-FPC-16ST-N IL FPC-18ST-N 52045-3510 PS-34PE-D4T1-B1-K 52411-0402 52147-0410	CHEMICAL CHEMICAL LOW CHEMICAL CHEMICAL LOW FERRITE BEAD EMI FILTER EMI FILTER FCC FCC FCC FCC PIN HEADER PIN HEADER WIRE TRAP	C1 on VB C6,16 on EXB C6,11 on SBB C22 on EXB CA1,2 on MB L4,5,9,11-14,21,22,24,26,32-35,41-43,46,47 on L20,58 on MB, L11-19, 21,22,24-26,28,32 on E L10,23 on MB CN9 on MB CN8 on MB CN13 on MB CN15 on MB, CN10 on EXB CN1 on MB CN2 on MB CN2 on MB CN2 on MB
13639175J0 13669279S0 1363969S0 13639678S0 13669280S0 APASITOR AI 00340301 TER,BEADS 00907856 00891689 00233267 DNNECTOR / 13379151 13379152 13379153 00780990 13369877 13429833 13369599 13369601	SME25VB2200 16MV10UW+T 6.3MV100UW+T 16MV10SWB+T 16MV47UW+T RRAY / コンデンサアレイ CGSD8×101MSIP S / フィルタ、ピーズ BLM21A601SPT SBT-0260TF SNT-D30TF / コネクタ IL-FPC-14ST-N IL-FPC-18ST-N 52045-3510 PS-34PE-D4T1-B1-K 52411-0402 52147-0410 52147-0610	CHEMICAL CHEMICAL LOW CHEMICAL CHEMICAL LOW FERRITE BEAD EMI FILTER EMI FILTER FCC FCC FCC FCC PIN HEADER PIN HEADER WIRE TRAP WIRE TRAP	C1 on VB C6,16 on EXB C6,11 on SBB C22 on EXB CA1,2 on MB L4,5,9,11-14,21,22,24,26,32-35,41-43,46,47 on L20,58 on MB, L11-19, 21,22,24-26,28,32 on E L10,23 on MB CN9 on MB CN8 on MB CN13 on MB CN15 on MB, CN10 on EXB CN1 on MB CN2 on MB CN2 on MB CN2 on MB CN3 on MB CN10 on MB CN2 on MB CN10 on MB CN2 on MB CN10 on MB
13639175J0 13669279S0 1363969S0 13639678S0 13669280S0 APASITOR AI 00340301 TER,BEADS 00907856 00891689 00233267 DNNECTOR / 13379151 13379152 13379153 00780990 13369877 13429833 13369599 13369601 13369602	SME25VB2200 16MV10UW+T 6.3MV100UW+T 16MV10SWB+T 16MV47UW+T RRAY / コンデンサアレイ CGSD8×101MSIP S / フィルタ、ピーズ BLM21A601SPT SBT-0260TF SNT-D30TF / コネクタ IL-FPC-14ST-N IL-FPC-18ST-N 52045-3510 PS-34PE-D4T1-B1-K 52411-0402 52147-0410 52147-0710	CHEMICAL CHEMICAL LOW CHEMICAL CHEMICAL LOW FERRITE BEAD EMI FILTER EMI FILTER FCC FCC FCC FCC PIN HEADER PIN HEADER WIRE TRAP WIRE TRAP WIRE TRAP	C1 on VB C6,16 on EXB C6,11 on SBB C22 on EXB CA1,2 on MB L4,5,9,11-14,21,22,24,26,32-35,41-43,46,47 on L20,58 on MB, L11-19, 21,22,24-26,28,32 on E L10,23 on MB CN9 on MB CN13 on MB CN13 on MB CN15 on MB, CN10 on EXB CN1 on MB CN2 on MB CN3 on MB CN4 on MB CN5 on MB CN6 on MB CN7 on MB CN7 on MB CN7 on MB CN10 on EXB CN11 on MB CN110 on EXB CN110 on MB CN110 on MB CN110 on MB
13639175J0 13669279S0 1363969S0 13639678S0 13669280S0 APASITOR AI 00340301 LTER,BEADS 00907856 00891689 00233267 DNNECTOR / 13379151 13379152 13379153 00780990 13369877 13429833 13369599 13369601 13369602 13369605	SME25VB2200 16MV10UW+T 6.3MV100UW+T 16MV10SWB+T 16MV47UW+T RRAY / コンデンサアレイ CGSD8×101MSIP S / フィルタ、ピーズ BLM21A601SPT SBT-0260TF SNT-D30TF / コネクタ IL-FPC-14ST-N IL-FPC-18ST-N 52045-3510 PS-34PE-D4T1-B1-K 52411-0402 52147-0410 52147-0710 52147-1010	CHEMICAL CHEMICAL LOW CHEMICAL CHEMICAL LOW FERRITE BEAD EMI FILTER EMI FILTER FCC FCC FCC FCC PIN HEADER PIN HEADER WIRE TRAP WIRE TRAP WIRE TRAP WIRE TRAP	C1 on VB C6,16 on EXB C6,11 on SBB C22 on EXB CA1,2 on MB L4,5,9,11-14,21,22,24,26,32-35,41-43,46,47 on L20,58 on MB, L11-19, 21,22,24-26,28,32 on E L10,23 on MB CN9 on MB CN8 on MB CN13 on MB CN15 on MB, CN10 on EXB CN1 on MB CN2 on MB CN2 on MB CN2 on MB CN7 on MB CN10 on MB CN110 on MB CN110 on MB CN1110 on MB
13639175J0 13669279S0 1363969S0 13639678S0 13669280S0 APASITOR AI 00340301 LTER,BEADS 00907856 00891689 00233267 DNNECTOR / 13379151 13379152 13379153 00780990 13369877 13429833 13369599 13369601 13369602 13369605 13369606	SME25VB2200 16MV10UW+T 6.3MV100UW+T 16MV10SWB+T 16MV47UW+T RRAY / コンデンサアレイ CGSD8×101MSIP S / フィルタ、ピーズ BLM21A601SPT SBT-0260TF SNT-D30TF / コネクタ IL-FPC-14ST-N IL-FPC-16ST-N IL FPC-18ST-N 52045-3510 PS-34PE-D4T1-B1-K 52411-0402 52147-0410 52147-0710 52147-1110	CHEMICAL CHEMICAL LOW CHEMICAL CHEMICAL LOW FERRITE BEAD EMI FILTER EMI FILTER EMI FILTER FCC FCC FCC FCC PIN HEADER PIN HEADER WIRE TRAP WIRE TRAP WIRE TRAP WIRE TRAP WIRE TRAP	C1 on VB C6,16 on EXB C6,11 on SBB C22 on EXB CA1,2 on MB L4,5,9,11-14,21,22,24,26,32-35,41-43,46,47 on L20,58 on MB, L11-19, 21,22,24-26,28,32 on E L10,23 on MB CN9 on MB CN8 on MB CN13 on MB CN15 on MB, CN10 on EXB CN1 on MB CN2 on MB CN2 on MB CN7 on MB CN12 on MB CN12 on MB, CN2 on EXB CN14 on MB CN14 on MB CN6 on MB CN6 on MB CN16 on MB CN16 on MB CN11,6 on MB
13639175J0 13669279S0 1363969S0 13639678S0 13669280S0 APASITOR AI 00340301 LTER,BEADS 00907856 00891689 00233267 DNNECTOR / 13379151 13379152 13379153 00780990 13369877 13429833 13369599 13369601 13369605 13369606 13369607	SME25VB2200 16MV10UW+T 6.3MV100UW+T 16MV10SWB+T 16MV47UW+T RRAY / コンデンサアレイ CGSD8×101MSIP S / フィルタ、ピーズ BLM21A601SPT SBT-0260TF SNT-D30TF / コネクタ IL-FPC-14ST-N IL-FPC-16ST-N IL FPC-18ST-N 52045-3510 PS-34PE-D4T1-B1-K 52411-0402 52147-0410 52147-0710 52147-1010 52147-1110 52147-1210	CHEMICAL CHEMICAL LOW CHEMICAL CHEMICAL LOW FERRITE BEAD EMI FILTER EMI FILTER EMI FILTER FCC FCC FCC FCC PIN HEADER PIN HEADER WIRE TRAP	C1 on VB C6,16 on EXB C6,11 on SBB C22 on EXB CA1,2 on MB L4,5,9,11-14,21,22,24,26,32-35,41-43,46,47 on L20,58 on MB, L11-19, 21,22,24-26,28,32 on E L10,23 on MB CN9 on MB CN13 on MB CN13 on MB CN15 on MB, CN10 on EXB CN1 on MB CN2 on MB CN2 on MB CN10 on MB CN10 on MB CN10 on MB CN10 on MB CN11 on MB CN11 on MB CN11 on MB CN12 on MB CN12 on MB CN14 on MB CN14 on MB CN11,6 on MB CN11,6 on MB CN11 on PB CN14 on MB CN10 on PB
13639175J0 13669279S0 1363969S0 13639678S0 13669280S0 APASITOR AI 00340301 LTER,BEADS 00907856 00891689 00233267 DNNECTOR / 13379151 13379152 13379153 00780990 13369877 13429833 13369599 13369601 13369602 13369605 13369606 13369607 13369925	SME25VB2200 16MV10UW+T 6.3MV100UW+T 16MV10SWB+T 16MV47UW+T RRAY / コンデンサアレイ CGSD8×101MSIP S / フィルタ、ピーズ BLM21A601SPT SBT-0260TF SNT-D30TF / コネクタ IL-FPC-14ST-N IL-FPC-16ST-N IL FPC-18ST-N 52045-3510 PS-34PE-D4T1-B1-K 52411-0402 52147-0410 52147-0610 52147-1010 52147-1110 52147-1210 53253-0310	CHEMICAL CHEMICAL LOW CHEMICAL CHEMICAL LOW FERRITE BEAD EMI FILTER EMI FILTER EMI FILTER FCC FCC FCC FCC PIN HEADER PIN HEADER WIRE TRAP	C1 on VB C6,16 on EXB C6,11 on SBB C22 on EXB CA1,2 on MB L4,5,9,11-14,21,22,24,26,32-35,41-43,46,47 on L20,58 on MB, L11-19, 21,22,24-26,28,32 on E L10,23 on MB CN9 on MB CN13 on MB CN13 on MB CN15 on MB, CN10 on EXB CN1 on MB CN2 on MB CN2 on MB CN10 on MB CN10 on MB CN10 on MB CN10 on MB CN11 on MB CN11 on MB CN11 on MB CN12 on MB CN12 on MB CN14 on MB CN14 on MB CN14 on MB CN11,6 on MB CN11,6 on MB CN11,6 on MB CN11 on PB

	13369933	53253-1110	WAFER	CN10 on SAB, CN7 on SBB
	13369934	53253-1210	WAFER	CN8 on SAB, CN5 on SBB
	13429296	51048-0700	CABLE HOLDER	CN1 on SBB
	13429299	51048-1000	CABLE HOLDER	CN1 on VB, CN3 on SBB
	13429301	51048-1200	CABLE HOLDER	CN8,9 PB, CN2 on SBB
	13429292	51048-0300	CABLE HOLDER	CN2 on VB
	13429297	51048-0800	CABLE HOLDER	CN5 on EXB
WIR	ING,CABLE	:/ ワイヤリング、ケーブル		
	00907912	XP-80 WIRING W-1	8P	SAB-SBB
	00907923	XP-80 WIRING W-2	11P	SAB-SBB
	00907934	XP-80 WIRING W-3	12P	SAB-SBB
	00907867	XP-80 WIRING W3-A	4P	PB-SBB
	00907878	XP-80 WIRING W3-B	6P	PB-MB
	00782845	XP-50 WIRING W3-1	4P	BENDER UNIT - MB
#	01565245	WIRING W-1	34P	FDD UNIT-MB
	00783223	XP-50WIRING W3-1	4P	PB-EXB
	00783278	XP-50WIRING W3-5	6P	PB-EXB
	00783245	XP-50WIRING W3-3	8P	PB-MB
	23505764	JV-1000 WIRING W1-7	3P	PB-FDD UNIT
	23505771	JV-1000 WIRING W5-1	4P	EXB-MB
\triangle	23505778	JV-1000 WIRING W9-1		100V,230V,240V ONLY
	00782501	RIBON CABLE 3×410-P2.0		ENB-MB
	00789978	RIBON CABLE 6×600-P2.0		EXB-MB
	01012089	RIBON CABLE 7×550-P2.0		SBB-MB
	00890089	RIBON CABLE 8×150-P2.0		EXB-MB
	00890434	RIBON CABLE 10×350-P2.0		SBB-MB
	00782490	RIBON CABLE 10×385-P2.0		VB-MB
	00782512	RIBON CABLE 12×120-P2.0		PB-TRANS BOARD
	00890745	RIBON CABLE 12×250-P2.0		SBB-MB
	00783001	FUJI CARD 35×80-A6.0BBR-P1.25-HBL10		MB-EXB
	00787023	FUJI CARD 16×500-A6.0BB-P1.25		MB-KEYBOARD UNIT
	00787034	FUJI CARD 18×500-A6.0BB-P1.25		MB-KEYBOARD UNIT
	01010656	FUJI CARD 14×125-A6.0BB-P1.25		LCD UNIT-MB
TRA	NSFORME	R / トランス		

TRANSFORMER / トランス

<u>↑ 22455703U0 PWR TRTANS 22455703U0 UNIVERSAL</u>

AC INLET / ACインレット

<u>↑ 23425743 AC INLET INL-9 2.5A/250V 2P 100V,230V,240V</u>

AC CORD / ACJ-ド

D 4	-	 · V	/ =	冒洲
DA			/ E	ᄆᄱ

00238990	CR2032 210MAH/3V	LITHIUM BATTERY
CREW / ネジ	類	
40011056	BINDING TAPTIGHT B 3×6MM ZC	
40011090	BINDING TAPTIGHT B 3×6MM BZC	
40011101	BINDING TAPTIGHT B 3×8MM ZC	
40011123	BINDING TAPTIGHT B 4×8MM BZC	
40012290	BINDING TAPTIGHT B 4×6MM ZC	
40011267	BINDING TAPTIGHT S 3×6MM ZC	
40015956	BINDING TAPTIGHT S 3×12MM ZC	
40013690	VWH TAPTIGHT B 3×8MM ZC	
40011189	PAN TAPTIGHT P 3×8MM ZC	
40011201	PAN TAPTIGHT P 3×8MM BZC	
40011034	PAN TAPTIGHT B WITH WASHER 3×8MM ZC	
40011501	SEMS 3×8MM BZC	
40017934	DOUBLE SEMS 3×6MM ZC	
40013056	DOUBLE SEMS 3×6MM ZC (SMALL WASHER))
40012890	DOUBLE SEMS 3×16MM ZC	
PACKING CAS	SE / 梱包材	
# 01457856	PACKING CASE	
# 01457867	PAD L	
# 01457889	PAD R	
# 01565789	CORD PAD	
# 01565790	CENTER PAD	
MISCELLANE	OUS / その他	
40017378	CS-7	COATING CLIP
40017378	CS-4	COATING CLIP
40016512	T-18S	INSULOCK TIE 8M/M
40016523	T-18R	INSULOCK TIE 10M/M
12449323	ESD-R-25SD	FERRITE-CORE
12199584	M1698	GROUNDING TERMINAL
12189810	WLS-14-094V0	PWB SPACER
40016601	NPR-355 BLACK	NYRON RIVET
22175316	LEAF SPRING PANEL	MINOMATEI
01120545	XP-80 LEAF	
22365101	LFC-30N-0	MINI FLAT CABLE CLIP
22303101	EI C 3011-0	MINITELLI CADEL CEII

博進什屋口 A

XP-50 SHIELD SHEET A

XP-80 SHIELD SHEET B

XP-80 SHEALD XHEET C

CAUTION LABEL BARRIER

00786989

01010834

01019612


40126812

ACCESSORIES	(Standard) / 標準付属品
<u>^</u> 13499219	AC CORD SET 100V DC-382-J01 VFF2P
13499221	AC CORD SET 230V EC-511-E07 H03VVH2-F 2P
<u> 13499222</u>	AC CORD SET 240VA SC-078-J02 ES206-75HMA
<u> </u>	EURO CONVERTER PLUG ECP01-5A
# 71122801	OWNER'S MANUAL SET ENGLISH
# 71018934	OWNER'S MANUAL SET JAPANESE
# 01457923	DEMO DISK
01016056	DANCE KIT DISK

KEYBOARD PARTS LIST/鍵盤パーツリスト(SK-861-L)

XP-60(SK-861-L) PARTS LIST

No.	PARTS No.	PARTS NAME				
	32575349W0	SK-8 N-KEY CF (WEIGHT)				
	32575348W0	SK-8 N-KEY EB (WEIGHT)				
1	32575350W0	SK-8 N-KEY D (WEIGHT)				
	32575351W0	SK-8 N-KEY G (WEIGHT)				
	32575347W0	SK-8 N-KEY A (WEIGHT)				
	32575353W0	SK-8 N-KEY C'F' (WEIGHT)				
2	32575355W0	SK-8 S-KEY (WEIGHT)				
	*****	SK-8 CHASSIS 61P-E ASSY				
	22815838	─SK-8 CHASSIS 61P-C				
3	22265529	SK-861 CUSHION 61KEY B				
	32155199	─SK-8 GUIDE				
	01236767	└─ SK-861 AFTERTOUCH				
4	70890767	SK-8A61 PWB HI-AFT ASSY				
	70890778	SK-8A61 PWB LOW ASSY				
5 01015134 SK-8A RUBBER SWITCH		SK-8A RUBBER SWITCH 12P				
	01015145	SK-8A RUBBER SWITCH 13P				
6	22205597	SK-8 PCB SPACER 12P				
	22205598	SK-8 PCB SPACER 13P				
7	00018978	SK-8 STOPPER 12P				
_	00018989	SK-8 STOPPER 13P				
8	40017134	SK-8 SPRING				
9	40012256	BINDING TAPTIGHT B 3×10mm ZC				
	00782078	XP-50 KEYBOARD HOLDER				
10	01457812	XP-60 KEYBOARD HOLDER B				
	01457823	XP-60 KEYBOARD HOLDER C				
11	40011067	BINDING TAPTIGHT B 3×8mm ZC				



KEYBOARD DISASSEMBLY/鍵盤分解手順

1. ATTACHING THE PCBs

1. 基板の取り付け方

Required Parts/必要部品

PARTS No,	PARTS NAME	Qty.
70890767	SK-8A61 PWB HI-AFT ASSY	1
70890778	SK-8A61 PWB LOW ASSY	1
01015134	SK-8A RUBBER SWITCH 12P	4
01015145	SK-8A RUBBER SWITCH 13P	1
22205597	SK-8 PCB SPACER 12P	4
22205598	SK-8 PCB SPACER 13P	1
40012256	BINDING TAPTIGHT B 3x10mm ZC	24

1) First, turn the chassis over on the other side, being careful not to reverse the right and left ends.

Next, as shown in fig. 1, place SPACER 12P (4 pieces) on the chassis from the left end (the bass side of keyboard), aligning them with the posisioning holes provided on the chassis.

(Refer to fig. 2.)


In the same way, place SPACER 13P on the right side of the chassis (the treble side).

1) まず、シャーシを左右が逆にならないように裏返します。

次に、fig.1に示すように左側(鍵の低音側)より、 SPACER 12Pを4個、シャーシの位置決め穴に合わせ て順に置いていきます。

(fig. 2参照のこと)

右側(高音側)にはSPACER 13Pを同様に置いてい きます。




2) Next, aligning the positioning bosses of RUBBER SWITCH with the circular holes of SPACER, and as done for the spacer, place four RUBBER SWITCH 12PL, and one RUBBER SWITCH 13P in order, starting on the lower tone side.

In this procedure, make sure that RUBBER SWITCH and SPACER are positioned with their cutout parts and ascape grooves aligned, respectively.

(Refer to fig. 3 and fig. 4.)

2) 次に、SPACERの丸穴部にRUBBER SWITCHのボス を位置決めして、SPACERと同様に低音側より順に RUBBER SWITCH 12Pを4個、RUBBER SWITCH 13Pと置いていきます。

この際、RUBBER SWITCHとSPACERの外形切り欠き部、及び空気溝の位置が合うように注意してください。 (fig. 3 fig. 4参照のこと)




3) Next, using the cutout part of PCB and the projecting part of SPACER as positioning guide, place PCB so that the positioning pin of SPACER fits into the positioning hole of PCB. (Refer to fig. 5)

As fig. 6 shows, PCBs consist of three boards, "LOW" and "HI".

3) 次に、PCBの切り欠き部とSPACERの凸部を目印として、SPACER の位置決めピンにPCBの位置決め穴がはまるようにPCBをおきます。(fig. 5参照のこと)

PCBは、fig.6で示されるようにLOW、HIの2枚で構成されています。



4) Then, tighten the LOW and HI PCBs with the Tap Tight Screws. First tighten the near-center Screws 1, then the end Screws 2 on the other side. (This order must be followd. Ohterwise the PCBs may not be flush with the

Then tighten the remaining Screws 3 of the LOW and HI PCBs. (For the above, refer to Fig. 7.)

Finally, tighten the Screws in the area adjacent to the LOW and HI PCBs.

Since the PCBs may have been warped by soldering, etc., it is recommended to gently hole down the center and tighten the Screws.

4) 次に、TAP TITE SCREWSでPCB LOW、HIをねじ止 めしていきます。

ねじ止め順序は、最初に中央部寄り1をねじ止め し、次に反対側端部2を締結します。

(ねじ止めによって、PCBがSPACERより浮きあ がってしまうことがあるため。)

そしてPCBのLOW、HIの残りの部分3もねじ止めし ます。(以上fig. 7参照のこと。)

最後にPCBのLOW、HIの隣接部をねじ止めします。 基板がハンダ付け等によってソリを生じていること があるため中央部を軽くおさえながらねじ止めする とよいでしょう。




fig.7 (ex. 32P LOW)

2. REMOVAL AND REINSTALLATION OF THE KEYS

Before removing the keys, first take the stopper off the rear side of the chassis, then take away the spring.


When reinstalling the keys, carefully apply the stopper as shown in fig. 8.

Bring the stopper into closs contact with the ends of the white key shafts and press the stopper in the area of the doublecoated tape to secure it. (Refer fig. 8.)

2. 鍵盤の取り付け、取りはずし方

鍵を取りはずす際は、まずシャーシ裏側からストッパー をはがし次にスプリングをはずして、鍵を抜きます。 鍵を取り付ける際は、fig. 8に示されるようにストッ パーの貼りかたに注意してください。

ストッパーは白鍵軸部の端に密接させて取り付け、両 面テープ上をおさえつけ確実に固定させてください。 (fig. 8参照のこと)



Viewed from the rear side of the chassis.

図はシャーシ裏面から見た図です。




fig.9


STOPPER 13P

IDENTIFYING THE VERSION NUMBER

バージョンナンバーの確認方法


Press SYSTEM button, next press F6 button LCD shows [Fig.1].

SYSTEM ボタンを押してからF6 ボタンをおして Fig.1 の画面にします。



Then press F6 button, while pressing 0(TenKey) button. LCD shows [Fig.2].

ここで F6を押しながらO(10キー)ボタンを押します。 画面は Fig.2 のようになります。



The left side [1.01] mean the version of program ROM, the Center [CPU1.00]

mean the version of CPU.

左側の 1.01 は プログラムROM の、中央の CPU1.00 は CPUのバージョンを表します。

USER DATA SAVE AND LOAD

- 1. Press the DISK button to access the disk menu display.
- 2. Press the tenkey to make the desired function select, and press the ENTER button to access the display for that function.

1:LOAD

This function loads Song data, Data files or S-MRC Song data form disk into the XP-60.

Select File Type and File Name.

2: SAVE

This function saves a song or data file with the name you specify.

Select File Type and Input File Name.

3. Press the F6 button to execute the function.

ユーザーデータのセーブとロード

- 1. DISKボタンを押してディスクメニュー画面を表示 させます。
- 2. テンキーで使いたい機能を選んでからENTERボタンを押すと、指定の機能の画面になります。

1:LOAD (ロード)

ディスクに保存してあるソング、データ・ファイル、S-MRCのソング・データをXP-60に読み込みます。

ファイル・タイプとファイル・ネームを選択し ます。

2: SAVE (セーブ)

XP-60に記憶されているソングまたはデータ・ファイルをファイル・ネームをつけてディスクに保存します。

ファイル・タイプを選択し、ファイル・ネームを入力します。

3. F6ボタンで実行します

FACTORY PRESET

- Press the UTILITY button to access the Utility menu display.
- 2. Press the 8(tenkey), and press the ENTER button to access the display for factory preset function.
- 3. Press the F6.

VERSION UP THE FLASH ROM

XP-60 use FLASH ROM in the early lots. S/N from $Z^{**}0100$ to $Z^{**}1099$.

These following that, how to update FLASH ROM.

Required item

Two 2HD FDs for update of XP-60. XP-60 Ver. UP DISK SET (PNO. 17048904).

Method

- 1. Load DISK 1 into the disk drive.
- 2. Power on.
- 3. LCD Backlight on , and display shows nothing in a few seconds.
- 4. Display shows "Now Erasing Flash ROM".(for about 30 seconds)
- 5. Display shows "Now Writing Flash ROM". LED of Disk drive lighting.(for about 40 seconds)
- 6. Display shows "Please Insert The 2nd Disk". LED of STOP/PLAY lighting orange.
- 7. Pull out DISK 1, then load DISK 2.
- 8. Display shows "Now Writing Flash ROM". LED of Disk drive lighting.(for about 40 seconds)
- 9. Display shows "Flash ROM Has Been Successfully Updated". LED of STOP/PLAY lighting green.
- 10. Pull out DISK 2, then power off.

NOTE: When display shows error message, or any LED light red, check IC7 and IC10 on main board. (solder not complete)

NOTE: When update program ROM, the Bender & Modulation must be readjusted.

For details, refer to the [Bender & Modulation

Adjust] item in the test mode. (p.20)

When updating the programmed MASK ROM from LOT 11 onwards (S/N $Z^{**}1100$ -), replace the MASK ROM(01564056) or MAIN BOARD ASSY(71018956).

ファクトリープリセットの方法

- UTILITYボタンを押してユーティリティ・メニュー 画面を表示させます。
- 2. 8 (テンキー)を押してからENTERボタンを押す と、ファクトリープリセットの画面になります。
- 3. F6を押します。

フラッシュROMのバージョンアップの方法

XP-60は初期ロットのみフラッシュROMを搭載しています。(S/N Z**0100-Z**1099)

それらのバージョンアップは次のようにして行います。

用意するもの

バージョンアップ用ブートディスク2HD 2 枚。 XP-60バージョンアップディスクセット (PNO. 17048904)。

方法

- 1. DISK 1 をディスクドライブに挿入します。
- 2. 電源を入れます。
- 3. LCDのバックライトが点灯しますが、暫くの間は何も表示されません。
- 4. "Now Erasing Flash ROM"と表示されます。 (約30秒)
- 5. "Now Writing To Flash ROM"と表示が変わりディスクドライブのインジケーターが点滅します。(約40秒)
- 6. "Please Insert The 2nd Disk"と表示されBEAT のLED がオレンジ色で点滅します。
- 7. DISK 1 を抜いてDISK 2を挿入します。
- 8. "Now Writing To Flash ROM"と表示が変わりディスクドライブのインジケーターが点滅します。(約40秒)
- 9. "Flash ROM Has Been Successfully Updated"と表示されBEATのLEDが緑色で点滅します。
- 10.ディスクを抜いて電源を落とします。
- 注: エラーメッセージが出たり、LEDが赤く点滅したら、メインボードのIC 7,10をチェックして下さい。(半田不良)
- 注: プログラムROMのバージョンアップを行った 場合、ベンダーとモジュレーションの再調整が 必要になります。 詳しくはテストモードの「ベンダー&モジュレー ション調整」(p.20)の項をご覧下さい。

11ロット以降(S/N Z**1100-)のROMのバージョンアップ はMASK ROM(IC10 S/N 01564056) を交換して頂くか、 メインボードASSY(71018956)を交換してください。

HOW TO ENTER THE TEST MODE

Power on while pressing EFX button, UTILTY button and RHYTHM button.

Keep on pressing these 3 buttons until the display in [fig 3] appears. (approximately 10 seconds.)

テストモードへの入り方

EFX ボタンと UTILTY ボタンと RHYTHM ボタンを押しながら電源を入れます。

この時、LCDがFig.3になるまで手を離さないで下さ い。(約10秒)




If error message appear on LCD, then checking that device.

LCDにエラーメッセージが出た場合はそのデバイスを チェックして下さい。

Message	CHECK
"XP NG"	IC5 on MB
"BATTERY NG"	BT1 on MB
"CPU RAM NG"	IC12 on MB
"DSP Internal RAM R/W error."	IC5 on MB
"DSP External RAM R/W error."	IC14,15 on MB
"DRAM NG"	IC21,22 on MB
"SRAM NG"	IC17 on MB

Memory test is complete. LCD show [Fig.4].

メモリーテスト終了。LCDはFig.4を表示します。



TEST MODE

Required Items

DP-2 (FOOT PEDAL)

EV-5 (EXPRESSION PEDAL)

MIDI cable

Headphone

3.5 inch 2DD FD (erasable)

3.5 inch 2HD FD (erasable)

4x SR-JV80 series (WAVE EXPANSION BOARD)

NOTE: These 2 disks are PROTECT OFF.

NOTE: Connect 4 SR-JV on the EXP BASE BOARD

before the power ON.

You can use any EXPANSION BOARDS (SR-

JV80 series) out of order.

The four boards (SR-JV) can be a same series.

テストモード

準備するもの

フットペダル

エクスプレッションペダル

MIDI ケーブル

ヘッドホン

3.5インチ2DDフロッピーディスク

3.5インチ2HDフロッピーディスク

ウェーブエクスパンションボード(4枚)

注: 2枚のディスクはプロテクトオフにしておくこと。

注: 4枚のウエーブエクスパンションボードは電源

を入る前にあらかじめ本体に装着して下さい。

4枚は順不同に装着できます。

4枚は同一種類でも構いません。

NOTE: User data might accidentally be erased when you enter the TEST MODE.

So you should backup copy the user data on another disk.

NOTE: When you enter the test mode, the Bender & Modulation must be readjusted.

For details, refer to the [Bender & Modulation Adjust] item in the test mode. (p.20)

注: テストモードに入るとユーザーデータを消去す るおそれがあります。

> あらかじめ他のディスクにセーブすることをお 進めします。

注: テストモードに入ると、ベンダーとモジュレー ションの再調整が必要になります。

詳しくはテストモードの「ベンダー&モジュレーション調整」(p.20)の項をご覧下さい。

TEST ITEMS

These following 8 tests are available for XP-60. Refer to the each TEST ITEM for ditails.

テスト項目

Т... 1....

XP-60には以下の8つのテストがあります。

Danla CW

各テストの詳細については、各テスト項目を参照して ください。

	Ten key	Bank SW
1. EXP Test	1	1
2. MIDI Test	2	2
3. DISK Test	3	3
4. Bender & Modulation Adjust	4	4
5. A/D Test	5	5
6. Switch & LED Test	6	6
7. LCD Test	7	7
8. SOUND Test	8	8

NOTE: Each test item corresponds to the 10 key and Bank switch.

To execute the test, press the corresponding key or switch.

Refer to the following table about the other switch operation in the Test Mode.

注: 各テストはテンキーまたはバンクスイッチに対 応しています。

実行したいテストに対応したテンキー、スイッチを押してテストを実行して下さい。

その他のテストモード中のスイッチ操作につい ては、下記の表を参照してください。

F6	Moves next test items. Only when exit the SW & LED test, press and the hold the ENTER button then press the F6 button.
F1	Moves to the previous test items.
EXIT	Exits the test item and jumps to the initial page of TEST MODE [Fig 4]. Press again, to jump to the last page of TEST MODE [Fig 12].

F6	次のテスト項目に移動。 ただし、スイッチ&LEDテストをぬ けるときはSHIFT を押しながらF6を押 します。
F1	ひとつ前のテスト項目移動。
EXIT	現在のテスト項目をぬけ、テストモードの最初のページ[Fig.4]に戻ります。 再度押すと最後のページ[Fig.12]を表します。

1. EXP test

NOTE: Connect 4 SR-JV on the EXP BASE BOARD before turn the power ON.

You can use any EXPANSION BOARDS (SR-JV80 series) out of order.


4 SR-JV can be a same series.

1. エクスパンションボードテスト


注: 4枚のウエーブエクスパンションボードは電源 を入る前にあらかじめ本体に装着して下さい。

4枚は順不同に装着できます。

4枚は同一種類でも構いません。




Display shows [Fig.5].



EXP test is complete.

When the test was successful, move to next test item.


LCDはFig.5のように表示されます。




EXPテスト終了。

このテストがOKの場合、次の項目に自動的に移動します。

2. MIDI TEST.




Display shows [Fig.6].



MIDI test is complete.

LCDはFig.6のように表示されます。




MIDIテスト終了。

3. DISK TEST.

3. ディスクテスト

NOTE: These 2 disks are PROTECT OFF.

注: 2枚のディスクはプロテクトオフにしておくこと。




Display shows [Fig.7].

LCDはFig.7のように表示される。

Load a blank 2DD disk into the disk drive.

2DDの空ディスクを挿入する。



"2DD R/W" の下にOKが表示されるか?。 NO
2HDの空ディスクを挿入する。
"2HD R/W" の下にOKが表示されるか?。 NO
1 枚のディスクをプロテクトONにしてから挿入する。
"Protect" の下にOKが表示されるか?。 NO
YES Check: IC48 on MB, FDD UNIT,W8-


DISK test is complete.

ディスクテスト終了。

4. Bender & Modulation Adjust

4. ベンダー&モジュレーション調整

A(34P) FDD-MB



A display as in [Fig.8] appears.

LCDはFig.8のように表示されます。

This sets bender and modulation nonsensitive areas.

ここでベンダーとモジュレーションの不感地帯を設定 します。

NOW: Variable. (from 0 to 3F4)

NOW: ベンダーの現在の値が表示されます。(0-3F4)

LFT: Tilt Bender Lever all the way to the left, and slowly return. Then press [F2].

LFT: ベンダーを左にいっぱいまで倒してゆっくり戻し、F2 を押します。

RGT: Tilt Bender Lever all the way to the right, and slowly

RGT: ベンダーを右にいっぱいまで倒してゆっくり戻

return. Then press [F3].

し、F3 を押します。

This sets the "OUT" value to "0" when the "NOW" value is between "LFT" and "RGT".

これで NOW の値が LFT と RGT の間の時に OUT が 0 になるように設定されました。

20

OUT: Variable. (from -256 to +255)

NOW: Variable. (from 0 to 3F0)

MOD:Push Bender Lever to MODULATAION, then return. Next press the [F5] button.

OUT: Variable. (from 0 to 127)

This set the "OUT" value to "0" when the "NOW" value is less than the "MOD" value.

ベンダー出力の現在の値が表示されます。(-256—+255)

モジュレーションの現在の値が表示されます。(0-3F0)


ベンダーをモジュレーション側にいっぱいまで倒して 戻し、F5 を押します。

モジュレーションの出力の現在の値が表示されます。(0-127)

これで NOW の値が MOD 以下の時に OUT が 0 になる ように設定されました。

5. A/D test

5. A/Dテスト




LCD shows [Fig.9].

Tilt the BENDER LEVER to the left. Does the "BND-L" count decreases from 0 to -10?

Return BENDER LEVER. Does value Set to 0?

Tilt the BENDER LEVER to the right. Does the "BND-R" count increases from 0 to +10?

NO
Return BENDER LEVER. Does value Set to 0?



Push the BENDER LEVER to MODULATION.

Does "MOD" count increases from 0 to 10?

Return BENDER LEVER. Does value Set to 0?

YES

Do Bender & Modulation Adjust again.

Check: IC6 Q4 on MB.

Bender UNIT.

Move the C1 slider from the bottom to the top.

Dose "C1" count increase from 0 to 10?

YES

LCDはFig.9のように表示されます。


ベンダーレバーを左に傾けると "BND-L" の値が 0 から -10 に変化するか? ベンダーを元の位置に戻すと値が0 になるか? ベンダーレバーを右に傾けると "BND-R" の値が 0 から +10 に変化するか? NO ベンダーを元の位置に戻すと値が 0 になるか? 「NO 市項のBender & Modulation Adjust を行う。 Check: IC6 Q5 on MB. Bender UNIT.

ベンダーレバーをモジュレーション側に 倒すと "MOD" の値が 0 から 10 に変化す るか? ベンダーを元の位置に戻すと値が 0 になる か? 前項のBender & Modulation Adjust を行

YES 前項のBender & Modulation Adjust を行う。 Check: IC6 Q4 on MB. Bender UNIT.

21

C1スライダーを動かすと "C1" の値が 0 か ら 10 に変化するか ? YES




6. SW & LED TEST.

NOTE: When the amp is connected to the OUTPUT jack, piano sound when a button is pressed.

Scale sounds in sequence when the panel switches are pressed in order.

6. SW & LEDテスト

注: OUTPUT ジャックにアンプを接続しておけば、 ボタンを押したとき音がでます。 パネル上のスイッチを順番に押すと、音階順に 発音します。



Display shows [Fig.10].

Do all LED light on ? (44 units)

NO

Check: IC 1,2,4 Q1-16 on SBB,
Ribon Cable(11P)(12P) SBB-MB

Press buttons. Check going off its LED or name on LCD.


Only SW 23(STOP/PLAY) must be pressed twice, NO because LED 45(BEAT) is 2 colored (red,green) LED.




SW & LED test is complete.

When the test was successful, move to next test item.

LCDはFig.10のように表示されます。 全LED (44個) が点灯するか? —




ボタンを 1 つずつ押す。押されたボタン のLEDかLCD上の表示が消えるか? LED45(BEAT)は2色LEDを使用している のでSW23(STOP/PLAY)は 2 回押して下さい。



SW & LEDテスト終了。 このテストがOKの場合次の項目へ自動的に移動します。

7. LCD TEST.





Display shows [Fig.11].

LED (TRAC/PART, 4) light on.

Press ENTER. All dots turn on green.

Press ENTER. All dots turn on dark.

Check: IC18,19 on MB

Turn encoder right and left, does LCD change contrast bright and dark?


And the LED moves on both side?

check: IC13 on MB
Ribon Cable(3P) ENB-MB

LCD test is complete.

LCDはFig.11のように表示されます。

TRAC/PART, 4 のLEDが点灯します。



LCDテスト終了

8. SOUND TEST.

Connect headphone cable into PHONES jack. Move volume slider suitably.

8. SOUNDテスト

ヘッドフォンケーブルをヘッドフォンジャックに差し、ボリュームを適当に上げる。



Display shows [Fig.12].

Press ENTER. Display shows "MIX-L:Sine".

Listen to the sound coming from the left side of headphone.

Is a sine wave sound heard from left side of NO headphone?

Press ENTER. Display shows "MIX-R:Square".

Listen to the sound coming from the right side of headphone.

Is a square wave sound heard from right side NO of headphone?

YES Check: IC16,27,39,40,42Q2,3,13,14, 21,22 on MB CN16(10P) on MB

Connect headphone cable into DIRECTOUT L jack.

Press ENTER. Display shows "DIR-L:Sine".

Listen to the sound of headphone.

Is a sine wave sound heard from headphone? NO

Connect headphone cable into DIRECTOUT R jack.

Press ENTER. Display shows "DIR-R:Square".

Listen to the sound of headphone.

Is a square wave sound heard from headphone?

YES Check: IC28,41,43,44 Q11,12,23,24 on MB

Press ENTER.

SOUND test is complete.

LCDはFig.12のように表示される。

ENTER を押す。"MIX-L:Sine"と表示される。

ヘッドフォンの左側の音を聴く。

ヘッドフォンの左からサイン波の音がす $_{
m NO}$ るか?

ENTER を押すと"MIX-R:Square"と表示される。

ヘッドフォンの右側の音を聴く。

ヘッドフォンの右から矩形波の音がする <u>NO</u>か?

YES Check: IC16,27,39,40,42Q2,3,13,14, 21,22 on MB CN16(10P) on MB

ヘッドフォンケーブルをダイレクトアウトLに差す。

ENTER を押す。"DIR-L:Sine"と表示される。

ヘッドフォンの音を聴く。

ヘッドフォンからサイン波の音がする NOか?

ヘッドフォンケーブルをダイレクトアウ トRに差す。

ENTER を押すと"DIR-R:Square"と表示される。

ヘッドフォンの音を聴く。

ENTER を押す

Soundテスト終了。

HOW TO EXIT THE TEST MODE テストモードからのぬけかた




Fig.14

Press EXIT during test.

Then display shows like [Fig.13], if you have not finished all test items,

press corresponding button to finish all test items.

Press F6.

Then display shows [Fig.14].

NOTE: If you press F6, it will erase USER DATA, and load factory preset data.

Press F1, if you didn't save user data to another disk (back up).

Press F6, When the operation is completed, the XP-60 set to PATCH PLAY MODE.

テスト中にEXITを押すと、テスト項目がまだ残っていたら Fig.13 のように表示されます。


済んでないテストがあればそのテストに対応したボタンを押してテストを行って下さい。

F6を押します。

LCDは Fig.14のように表示されます。


注: ここでF6を押すと工場出荷時のデータがロード されユーザーのデータが消えてしまいます。 ユーザーデータのバックアップを取ってなけれ ば、F1を押して下さい。


F6を押して初期化されると、パッチプレイモードになります。




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

A CIRCUIT BOARD/基板図(MAIN)








View from foil sid


XP-60


A CIRCUIT DIAGRAM/回路図(1/3) (MAIN)




9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40






A CIRCUIT BOARD/基板図(EXP)



32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


A CIRCUIT DIAGRAM/回路図(EXP)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


A CIRCUIT BOARD/基板図(SIDE PANEL, ENCODER)


CIRCUIT DIAGRAM/回路図(SIDE PANEL, ENCODER)






View from components side.









XP-60

A CIRCUIT BOARD/基板図(PS, TRANS)

CIRCUIT DIAGRAM/回路図(PS, TRANS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40







A CIRCUIT BOARD/基板図(SWITCH A)

仮図(SWITCH A) CIRCUIT DIAGRAM/回路図(SWITCH A)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40





XP-60

A CIRCUIT BOARD/基板図(SWITCH B)

CIRCUIT DIAGRAM/回路図(SWITCH B)

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

